

ESPECIFICACIONES

Consumo en espera: N.A. Consumo ofrecida: N.A.

Clavija: plástica estándar

Del conductor 105°c Calibre 18 AWG x 2C

Hecho en México

es utilizado en:

NIXTAMATIC:

Contenido neto: 1 pieza

RALLADORES DE QUESO.

Consumo energético: 0,554 Kwh

MOLINO DE CARNE

Marca: NIXTAMATIC Modelo: NTC-01

Marca: Nixtamatic Modelo: Ntc 01 Especificaciones Eléctricas: 127 V~60Hz-510 W

Consumo de Energético: 0,554 Kwh Consumo en Espera: Na Consumo Ofrecida: Na



MODELO: NTC 01

MOLINO DOMESTICO

Fabricado por: Guillermo Antonio Carbia Bennett Lago Ness # 29 Col. Pensil Norte Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México C.P. 11430 Precaución no moje este producto vea instructivo anexo impreso Garantía anexa

Especificaciones eléctricas: 127 V~60Hz 510 W

Acabado en estructura metálica y plástica

El cable de alimentación: tiene sujeta cable tipo "y"

MOLINOS DE GRANO, MOLINOS DE CARNE.

GUILLERMO ANTONIO CARBIA BENNETT

LAGO NESS # 29 COL. PENSIL NORTE

TELS.: 55 53 86 00 48 Y 55 53 99 12 63

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11430

www.nixtamatic.com.mx

TRITURADORES DE HIELO Y MOLINO DE CAFÉ.


Clase de aislamiento: Térmico de los devanados del motor "B"

Aislamiento de los conductores plásticos temperatura Max.

El motor de los molinos marca NIXTAMATIC modelo NTC-01

HECHO EN MEXICO

MANUAL DEL USUARIO



MOLINO PARA CARNE, EMBUTIDO DE CHORIZO Y LONGANIZA

MOLINO DOMESTICO

Y DE PEQUEÑO COMERCIO



Es un práctico molino que usted necesita en casa o su pequeño comercio porque le ahorrará dinero, tiempo y molestias, y sobre todo le asegura la calidad e higiene que usted requiere, permitiendole procesar hasta un kg. por minuto fácil y rápidamente.

MUELE CARNE HACE SALSAS Y TAMBIÉN HACE EMBUTIDOS (SIRVE PARA ELOTE FRESCO)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descarga eléctrica y lesiones a personas, no coloque el molino en el piso sino en una mesa.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO UTILICE ESTE MOLINO EN CONJUNTO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SOLIDO.

ADVERTENCIA: Apagar el molino y desconectar de la fuente de alimentación antes de cambiar el cedazo, embutidor y antes y después de la limpieza.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

1.- Utilice este equipo únicamente de la forma descrita en este manual. No se recomienda utilizarlo de ningún otro modo. Hacerlo podría generar incendios, situaciones de peligro o

2.- Este producto ha sido diseñado para uso DOMESTICO Y PEQUEÑO COMERCIO en interiores. No a sido diseñado para el uso en entornos comerciales o industriales. Utilice este producto en el hogar o pequeño comercio. No utilice el producto en entornos exteriores ni con otro propósito.

3.- Con el fin de elevar la protección frente a posibles descargas eléctricas, utilice el aparato sobre una superficie seca y nivelada. No sumerja el cable o clavija en agua ni los pulverice con líquidos. Este equipo no debe usarse y dejarse a la intemperie.

4.- El aparato no se destina para utilizarse por personas con capacidades diferentes o limitadas (incluyendo niños) a menos que sean supervisados o reciban entrenamiento para poder operarse.

5.- Desconecte el equipo de la toma eléctrica si queda desatendido o no se encuentra en uso, para desplazar el rallador de un lugar a otro y antes de limpiarlo o armarlo. 6.- Nunca sumerja el equipo en agua.

7.- No utilice el equipo en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.

8.- No coloque el equipo ni ninguna de sus piezas cerca de una llama abierta, u otro aparato 9.- No inserte los dedos ni otro objeto solo el empujador. No deje caer ni inserte objetos a

través de la abertura del producto. 10.- No conecte el equipo a una toma eléctrica con las manos mojadas o si el cable está

11.- No utilice el equipo si el cable de alimentación o clavija están dañados, si el producto no funciona correctamente, si se ha caído o si parece. dañado de cualquier modo, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por el personal calificado con el fin de evitar un peligro.

12.- Evite el contacto con los piezas móviles del rallador. 13.- Para desconectar el equipo, sujete el clavija y tire de él para extraerlo de la toma eléctrica.

No tire bruscamente del cable.

14.- No utilice el rallador, si el equipo esta dañado.

VENTAJAS QUE OFRECE NIXTAMATIC

Además de darle carne molida de primera calidad y limpia, NIXTAMATIC muele fácilmente chiles y verduras para hacer salsas, también (SIRVE PARA ELOTE FRESCO) Con NIXTAMATIC también hace embutidos de chorizo y longaniza.

¿ES FÁCIL Y SEGURO DE USAR?

Sí, su operación es muy sencilla además de tener un potente motor que le da gran capacidad de molido, usted puede moler carne a donde desee, en pocos minutos.

INSTRUCCIONES DE USO

1.- Desarme el cabezal del molino como se observa en el diagrama.

2.- Lave perfectamente el tubo colector, sinfín cedazos y cuchilla, con agua caliente y jabón detergente antes de usar.

ATENCION: No apriete el cabezal cuando este fuera del motor.

4.- PARA ARMARLO: Coloque el tubo hasta que asiente en la tapa y apriete la perilla de fijación coincidiendo con la ranura en la tapa del motor y luego apriete la perilla de sujeción hasta que el tubo quede firme en la tapa, luego ponga el buje de plástico en la flecha sinfin y el sinfin dentro del tubo colector de la flecha con el lado plano hacia fuera, enseguida ponga la criba apoyando sobre la cuchilla y por ultimo atornille la tapa para fijar el conjunto.

Coloque su molino sobre una mesa seca y nivelada.

6.- Conecte su molino a una toma eléctrica de 127 V~AC y 60Hz. 7.- Encienda su molino y apriete la tuerca de criba, firmemente para que muela bien la

carne y luego apague el motor. 8.- Encienda el motor, una vez en marcha coloque la carne en la boca del tubo colector y si

es necesario presione ligeramente con el empujador. 9.- Para usar el embutidor retire la cuchilla y la criba y deje el sinfín, luego coloque el

embutidor dentro de la tuerca de criba y apriete.

10.- Para embutir coloque la tripa en el tubo del embutidor y el material a embutir en el tubo colector, encienda el motor y presione ligeramente con el empujador hasta que se hava llenado la tripa.

11.- Este producto puede trabajar en servicio continuo.

IMPORTANTE: No sobrecargue el molino. Carguelo poco a poco conforme vaya saliendo el material.



Desarme el cabezal invirtiendo el procedimiento que se utilizo para armarlo.

2.- Lave el tubo colector, sinfín, cuchilla, cedazo embutidor y tuerca de cedazo con agua y jabón, séquelas perfectamente.

3.- Para no provocar daño al motor, evite que le entre agua o cualquier otro liquido. 4.- El motor lo puede limpiar con trapo húmedo.

5.- No use limpiadores químicos como ácidos, cloro, alcohol etc. Para limpiar el molino.