



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN



PARRILLAS

2QFi - 2QLi - 4Qi - 6Qi

CONTENIDO

General	03
Instrucciones de instalación	
Características y Partes	04
Dimensiones	05
Tabla de Dimensiones	05
Instalación (previo)	06
Operaciones antes del primer uso	
Manejo e Instalación	07
Ubicación	
Mantenimiento	08
Preventivo	
Limpieza	
Uso	09
Antes del uso	
Instrucciones de uso	
Recomendaciones	10
Póliza de Garantía	11

GENERAL

Lea y guarde estas instrucciones. INMEZA suministra esta guía como ayuda para el usuario a la hora de instalar y hacer uso de su parrilla.

Su equipo debe ser instalado por un técnico certificado y en caso de dudas o defectos de fabricación, favor de entrar al siguiente link para registrar su situación:

<https://www.inmeza.com/pages/garantías>



ADVERTENCIA: La instalación, ajuste alteración, servicio o mantenimiento inapropiada puede causar daño a la propiedad, lesiones, e incluso muerte. Leer el manual de operación y mantenimiento antes de instalar o usar este equipo.

Parrillas

2QFi - 2QLi - 4Qi - 6Qi



- Cuerpo de Acero Inoxidable T-430 C.22
- Parrillas: Solera de acero A36 sin soldar.
- Quemadores distribuidos por el área de uso.
- Una perilla para control de flama en cada quemador.
- Piloto de gas manual.
- Charola de residuos inferior.
- Bases compatibles (no incluidas).
- Todas las parrillas tienen la entrada de gas a la misma altura.
- Gas LP (opción a gas natural especificando en el pedido).
- **NOTA: El equipo debe ser conectado a baja presión.**



2QLi



4Qi

DIMENSIONES




TABLA DE DIMENSIONES

Código de modelo	Medidas (cm)				Especificaciones			Peso del Equipo
	FRENTE	FONDO B	FONDO T	ALTURA	PARRILLA	QUEMADOR #4	BASE (NO INCLÚIDA)	
2QFi	70	35	38	24	1-DOBLE	2 - CORTO	BAS35i	17.9kg
2QLi	35	70	73	24	1-DOBLE	1 - CORTO 1 - LARGO	BAS35i	17.9kg
4Qi	70	70	73	24	2-DOBLE	2 - CORTO 2 - LARGO	BAS70i	22.35kg
6Qi	100	70	73	24	3-DOBLE	3 - CORTO 3 - LARGO	BAS100i	75.15kg

INSTALACIÓN (PREVIO)

Operación (antes del primer uso)

- Por favor retire todos los elementos de empaque como plásticos y papeles que tenga el equipo.
- Verifique que las dimensiones en donde desea colocar el equipo sean adecuadas para la instalación.
- Verifique que la instalación de gas sea la correcta de acuerdo con las especificaciones del producto.
- Antes de su primer uso revise que no haya ningún tipo de fuga en el equipo o en la línea de alimentación.
- Limpie el equipo con un paño húmedo (solo agua) y luego séquelo completamente con un paño seco.



NOTA: Este equipo ha sido diseñado para funcionar con la tornillería brindada e indicada.

En caso de extravió de la misma, le recomendamos utilizar la misma medida del tornillo y/o tuerca, evite perforar alguno de los componentes del anaquel para ensamblar con alguna otra medida de tornillería.


MANEJO E INSTALACIÓN

Ubicación

- Retire la Parrilla de su empaque y verifique que este se encuentre en buen estado y con los accesorios completos.
- Asegúrese de que el espacio donde será instalada sea de las dimensiones correctas y cuente con la instalación adecuada.



- Una vez instalado de forma correcta estará listo para su uso.



MANTENIMIENTO

Preventivo

- Retire todo objeto o sobra de alimentos que pueda estar sobre la Parrilla o charola de residuos.
- Retire las charolas y proceda a lavarlas con suficiente agua.
- La parrilla no está soldada, así que se puede retirar para su limpieza.
- Limpie el cuerpo de la parrilla con un paño suave utilizando solo agua. Luego, séquelo con un paño completamente seco.

Limpieza

- Evite el uso de solventes o líquidos corrosivos al limpiar su equipo.
- Instale el equipo con la ayuda de un técnico capacitado.
- No emplee agua a presión o en cantidades excesivas, ya que esto puede causar manchas y dañar la apariencia del equipo.
- No utilice el equipo sin asegurarse de que este correctamente ensamblado.
- Bajo ninguna circunstancia utilice sosa cáustica o cloro para limpiar la mugre o polvo acumulada. Procure evitar la exposición prolongada del equipo a detergentes.
- No instale el equipo sin asegurarse de que los componentes se encuentran en buen estado y libres de fugas.

RECOMENDACIONES

- Evite riesgos y garantice eficiencia óptima: no realice modificaciones no autorizadas por el fabricante.
 - No utilice el equipo si presenta golpes o daños.
- Cualquier reparación o reemplazo de piezas debe ser
- realizado por personal técnico capacitado.

ADVERTENCIA

- No deseche componentes en la basura doméstica.
- Siga las medidas indicadas para la instalación del equipo por motivos de seguridad.
- Asegúrese de que el equipo se utilice adecuadamente; evite que niños o personas con capacidades físicas reducidas lo manipulen o instalen sin supervisión o capacitación previa para su funcionamiento, mantenimiento y limpieza.

PRECAUCIÓN



NO DESECHAR EN
BASURA DOMÉSTICA

PÓLIZA DE GARANTÍA

INMEZA no asume frente al Usuario, responsabilidad alguna en torno a cualquier garantía reclamada sobre un producto que no sea bajo la marca **"INMEZA"**, por lo que el Usuario se obliga a contactar directamente al fabricante correspondiente de dicho producto para hacerla efectiva, no obstante lo anterior, de ser necesario y en caso de ser posible, **INMEZA** podrá asistir al Usuario para hacer válida dicha garantía frente al fabricante.

Adicional a lo anterior, dentro de los primeros 30 (treinta) días naturales después de entregado el producto, INMEZA ofrece directamente hacer válida la garantía bajo las siguientes condiciones:

- El reclamo de garantía no es aceptado en tiendas físicas ni por teléfono, se solicita exclusivamente ingresando al link y llenando los campos requeridos:

<https://www.inmeza.com/pages/garantías>

- Nuestro centro de atención a clientes, recibirá su solicitud de garantía y en un lapso de 48 horas (hábiles) le enviarán confirmación y darán seguimiento a su caso.
- **INMEZA** seguirá los lineamientos que cada marca tenga establecidos. En esta sección se muestran los términos y condiciones de cada marca.
- Es obligatorio enviar el producto en su empaque original para aceptar el reclamo de garantía directamente. Recomendamos guarde el empaque original por 30 días. NINGUNA GARANTÍA PROCEDERÁ SI NO CUENTA CON EL EMPAQUE ORIGINAL.
- En caso de ser aceptado el reclamo de garantía, el centro de atención a clientes de **INMEZA**, le notificará los pasos a seguir.
- En caso de no ser aceptada, el Usuario deberá disponer por sus propios medios del producto en la misma dirección a donde fue enviado este para su evaluación.
- Si requiere mayor información sobre el equipo que adquirió en **INMEZA**, le invitamos a visitar nuestra página y revisar las fichas técnicas y material de apoyo.
- Nuestro horario de atención es de Lunes a Viernes de 9 am a 5 pm

Nota: después de 30 días, la garantía de su equipo deberá ser reportada y atendida directamente con el fabricante o importador original.

RECOMENDACIONES ANTES DE REPORTAR UNA GARANTÍA

- Corrobore que su instalación eléctrica o de gas es la ideal, en el caso de contar con más de un equipo instalado en su casa/negocio. Todo servicio asistido tendrá un costo.
- Tenga a la mano su factura, número de serie y fotografías y/o vídeo de la falla. La garantía es válida a partir de la fecha que indique la factura emitida por **INMEZA** al cliente final.
- Las partes eléctricas como resistencias, motores, termostatos, bobinas, etc. No tienen garantía, por el alto riesgo que representan las altas y bajas de voltaje en instalaciones eléctricas, la corriente debe ser alterna del voltaje indicado en el instructivo de instalación, en caso de no contar con dicho instructivo el cliente final deberá comunicarse con el proveedor, en el caso de equipos con elementos eléctricos y/O electrónicos se debe de instalar un supresor de picos.
- Cuando el equipo se utiliza para acciones diferentes a las que fue fabricado o si exista abuso y mal uso por parte del cliente, se pierde la garantía.
- Es de vital importancia revisar la mercancía al recibir y antes de firmar de conformidad a la paquetería: Golpes por traslado no serán imputables a **INMEZA**, todo equipo debe ser revisado al momento de ser recibido por el cliente final y sólo será imputable a la paquetería, INMEZA no es responsable por daños en su envío.
- Los ajustes, calibración, nivelación y conexión asociada con plomearía, instalación de gas o instalación eléctrica SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE Y DEL INSTALADOR DEL EQUIPO.
- Lea su póliza de garantía para conocer los términos y condiciones de cada marca.
- En el caso de que el cliente desee que el equipo se repare en su domicilio, deberá pagar viáticos y transporte del técnico para efectúe su servicio.
- **INMEZA** no acepta cargos por ningún servicio que el COMPRADOR ORIGINAL o personas distintas efectúen en nuestros productos, así como ningún cargo de flete, salvo autorización previa.
- La aplicación de la garantía está sujeta a una evaluación del producto por parte de **INMEZA** y EL FABRICANTE O IMPORTADOR ORIGINAL para aceptar si el daño esta cubierto dentro de los mismos criterios que el fabricante y/o importador publica. En caso de no ser garantía, el usuario deberá cubrir los gastos de envío aparte de la reparación correspondiente.
- No aplica en consumibles e insumos, de manera enunciativa más no limitativa, desechables, materias primas, navajas, cedazos, productos de limpieza, bolsas de empaque y cualquier otro que se señale en el Sitio.

- Se aplica sólo para las categorías de equipos y accesorios.
- INMEZA no asume el costo de viáticos, visitas técnicas, gastos de envío, accesorios, reparaciones, refacciones y/o cargos que se puedan originar por equipos que entren o no por garantías sin previo aviso.
- El costo de traslados de equipos será por cuenta del fabricante o importador original.
- La aplicación de la garantía estará sujeta a una evaluación del producto por parte del fabricante y/o importador original, para aceptar si el daño está cubierto dentro de los mismos criterios que el fabricante y/o importador publica.

PREGUNTAS FRECUENTES

RAZÓN	ACCIÓN
Perdí la póliza de mi garantía	Visitar la página inmeza.com en la sección de garantías
Tengo un problema con mi equipo	Buscar su póliza y marcar al centro de servicio correspondiente
El proveedor no me soluciona	Escribir a garantías@inmeza.com
Ya no tengo garantía y mi equipo falló	Con gusto te asesoramos con posibles soluciones, escríbenos a atencionclientes@inmeza.com

Para reportar una garantía, favor de ingresar al siguiente link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddUPsNub7hoJZwiv1IsVO5YFmG4IXRyEvvQDdFKyNEfUAZew/viewform>



**Matamoros 613 Col. Linda Vista
CP 45520, Tlaquepaque, Jalisco**

3336396518 | info@inmeza.com

www.inmeza.com

USO

Antes del uso

- Verifique que no haya fugas de gas en el equipo o en la conexión.
- Las perillas son para controlar la flama y pilotos de forma manual.
- En caso de percibir aroma a gas, cierre inmediatamente la llave de paso, abra ventanas y comuníquese con su compañía de gas.
- El equipo debe ser instalado a baja presión.

Instrucciones de uso

1. Verifique que la llave de paso de su línea de gas o llave de cilindro estén cerradas.
2. Verifique que las perillas estén completamente cerradas.
3. Abra la llave de paso de su línea de gas o llave de cilindro.
4. Acerque un encendedor largo encendido al quemador y gire la perilla hasta la temperatura deseada. Los quemadores se encuentran en la parte inferior.
5. Inmediatamente los quemadores encenderán, de igual manera el piloto.
6. Regule la flama según sea necesario.
7. Una vez tenga la flama requerida estará listo para su uso.
8. Si desea apagar los quemadores y mantener el piloto encendido, gire la perilla hasta que los quemadores se apaguen, el piloto estará encendido siempre que la llave de paso del gas esté abierta.
9. Para apagar la parrilla, gire al contrario de las manecillas del reloj la perilla hasta el tope.
10. Para apagar los pilotos, cierre su llave de paso de gas.
11. Verifique que los pilotos estén apagados.